

Protector contra alta y baja tensión trifásico

-Instalación en riel DIN de 35mm
-Desconexión ante sobre y baja tensión trifásico

-LED indicador de falla
-Reconexión automática

Datos Técnicos:

Modelo: KPVFT0-063
-Tensión nominal: 380VAC ~ 50Hz trifásica
-Consumo de potencia: < 2W
-Rango de tensión: 280 - 480VAC
-Corriente máxima: 63A
-Corte por sobre tensión: 480 VAC ± 15VAC

-Corte por baja tensión: 280 VAC ± 15VAC
-Histéresis de tensión de reconexión: 20 VAC
-Retardo de conexión: ≤ 60 segundos
-Demora de desconexión: < 1 segundo
-Temperatura de funcionamiento: -10 a +50°C
-Origen: China

Principio de funcionamiento:

El protector KPVFT0-063 es un dispositivo electrónico de monitoreo de tensión trifásica capaz de desconectar la carga ante sobre o baja tensión. A su vez incorpora un sistema de reconexión automática, que vuelve a conectar la carga al recuperarse el nivel normal de tensión de red.

En el frente del equipo se encuentran dos LEDs que indican el estado de la red eléctrica. Cuando el LED marcado como "ON" se encuentra encendido indica que el equipo está alimentado. Cuando este LED parpadea indica que ocurrió una falla que ya fue solucionada y se está verificando que no se repita antes de volver a conectar ("Retardo de conexión"). El LED marcado como "FALLA" indica que hay una falla en curso por baja o sobre tensión.

Dimensiones:





Diagrama de conexión:



Instrucciones de instalación:

La instalación debe ser efectuada por personal técnico calificado.

Antes de realizar la instalación desconectar la alimentación y verificar la ausencia de tensión.

El protector KPVFT0-063 se conecta en serie con los dispositivos a proteger y debe conectarse en conjunto con un interruptor termomagnético conectado aguas arriba como se indica en el diagrama de conexión.

Garantía: POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 12 meses a partir de la fecha de compra por parte del usuario.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal.

Consultas técnicas a: Tel./Fax. (54-11) 4957-7100.

La garantía no cubre:

- Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación incorrecta.
- Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

1) Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.

2) El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.